

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
**Уничтожитель бумаг OFFICE KIT S50**



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ OFFICE KIT S50



### Меры безопасности:

Во избежание несчастных случаев, не допускайте попадания волос, одежды, украшений в загрузочное окно.

Не допускайте детей к уничтожителю.

Не допускайте уничтожение материалов, имеющих склонность закручиваться или легко плавиться (размягчаться). Например, магнитную ленту, полиэтиленовые пакеты, ткань и т. д.

Устанавливайте аппарат только в сухом помещении.

### Обслуживание:

1. Поверхность уничтожителя протирайте сухой чистой тканью или слегка смоченной в мыльном растворе.

2. Механизм уничтожителя не нуждается в дополнительной смазке.

### Предупреждение:

1. Не используйте бензин, растворяющие и моющие средства при чистке корпуса уничтожителя.

2. Избегайте попадания воды на уничтожитель.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ OFFICE KIT S50

### Работа с аппаратом:

1. Установите уничтожитель в вертикальное положение.
2. Прежде, чем включить уничтожитель в сеть, проверьте соответствие напряжения в сети параметрам аппарата (220В 50 Гц).
3. Передвиньте переключатель в положение АВТО. Зелёным светом загорится индикатор готовности. Уничтожитель готов к работе.
4. Вставьте бумагу. Уничтожитель начнёт работу.
5. Для уничтожения компакт дисков и пластиковых карт, вставьте уничтожаемый носитель в специальный слот и переставьте переключатель в положение РЕВЕРС.
6. При застревании бумаги передвиньте переключатель в положение
7. РЕВЕРС. После того, как сработает реверс, очистите загрузочное отверстие от бумаги и переставьте переключатель в положение АВТО. Разделите уничтожаемый блок на части и продолжите работу. Уничтожитель имеет систему защиты двигателя от перегрева.
8. После долгого непрерывного использования система блокирует двигатель, красным светом загорается индикатор перегрева. После того, как индикатор погаснет, можете возобновить работу.
9. Что бы выключить уничтожитель передвиньте переключатель в положение ВЫКЛ.
10. Своевременно очищайте корзину уничтожителя.

### Технические характеристики:

1. Модель.....	S 50
2. Вид резки.....	перекрёстный
3. Размер частиц.....	4x35 мм
4. Уровень шума.....	62 Дб
5. Ширина загрузки.....	220 мм
6. Емкость корзины.....	21 литр
7. Максимальное кол-во листов.....	10 (А4, 70г/м <sup>2</sup> )
8. Скорость уничтожения.....	59 мм/сек.
9. Мощность.....	380 Вт
10. Габариты.....	360x244x400 мм
11. Вес .....	5,25 кг

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ OFFICE KIT S50