

Product Code: _____


Number: _____

LOCKSWORTH

VS4530

Руководство пользователя

Денежный сейф



DELI GROUP CO, LTD.

Deli Industrial Zone, Ninghai County,
Ningbo City, Zhejiang Province, China
serviceglobal@nbdeli.com
www.deliworld.com Made in China



**KEEP FOR
FUTURE USE**

Version: 1.0
Date: 01-2025

Инструкция по использованию кодового замка

- I. Начальный пароль:000
- II. как установить пароль
- ① Установите вышеуказанную клавишу в положение “В”
 - ② Измените цифры, чтобы установить пароль
 - ③ Верните вышеуказанный переключатель обратно в положение “А”.
- III. Запишите пароль, чтобы избежать, если вы забыли пароль

гарантийный талон

Благодарим вас за покупку нашей продукции. Вы можете обратиться к местному дилеру или в официальный сервисный центр с гарантийным талоном, если наш продукт выйдет из строя из-за проблем с качеством.

Гарантийные обязательства:

- 1) В течение одного года с даты покупки, если продукт выйдет из строя при правильном использовании, компания предоставит бесплатную гарантию, замену деталей и другие услуги в зависимости от поломки.
- 2) При обращении в нашу компанию за гарантийным обслуживанием клиенты должны предъявить данный гарантийный талон и оригинал счета за покупку. Данный гарантийный талон будет действителен только после того, как следующая форма будет подробно заполнена и скреплена официальной печатью дилера.
- 3) При возникновении одной из следующих ситуаций бесплатное гарантийное обслуживание предоставляться не будет, а ремонт будет платный:

- ① Превышение срока действия гарантии.
- ② Повреждения, вызванные использованием, обслуживанием или хранением, не соответствующим требованиям руководства по эксплуатации товара.
- ③ Неисправности или повреждения, возникшие в результате несанкционированной разборки, ремонта или модификации;
- ④ Неисправность товара или повреждение, вызванное форс-мажорными обстоятельствами.
- ⑤ Расходные материалы и аксессуары

Гарантийный талон выдается при покупке товара. Один товар, один талон. В случае потери гарантийный талон нельзя заменить. Храните талон в надлежащем виде, чтобы воспользоваться правом на бесплатное гарантийное обслуживание.

Дата покупки: _____ день _____ месяц _____ год

гарантийный талон

Наименование товара	Название продукта	Серийный номер			
	Модель товара	Дата производства			
Информация для клиентов	Название компании	Контактное лицо			
	Адрес	Контактный номер			
Информация о продажах	Имя продавца	Контактное лицо			
	Адрес	Контактный номер			
	Дата продажи	Номер счета			
Запись о техническом обслуживании	Описание неисправности	Результаты ремонта	Подпись покупателя	Подпись мастера по ремонту	Дата

Наименование товара	Название продукта	Серийный номер			
	Модель товара	Дата производства			
Информация для клиентов	Название компании	Контактное лицо			
	Адрес	Контактный номер			
Информация о продажах	Имя продавца	Контактное лицо			
	Адрес	Контактный номер			
	Дата продажи	Номер счета			
Запись о техническом обслуживании	Описание неисправности	Результаты ремонта	Подпись покупателя	Подпись мастера по ремонту	Дата