

Инструкция по эксплуатации
Уничтожитель бумаг Office Kit S 145





Меры безопасности:

Во избежание несчастных случаев, не допускайте попадания волос, одежды, украшений в загрузочное окно.

Не допускайте детей к уничтожителю.

Не допускайте уничтожение материалов, имеющих склонность закручиваться или легко плавиться (размягчаться). Например, магнитную ленту, полиэтиленовые пакеты, ткань и т. д.

Устанавливайте аппарат только в сухом помещении.

Обслуживание:

1. Поверхность уничтожителя протирайте сухой чистой тканью или слегка смоченной в мыльном растворе.

2. Механизм уничтожителя не нуждается в дополнительной смазке.

Предупреждение:

1. Не используйте бензин, растворяющие и моющие средства при чистке корпуса уничтожителя.

2. Избегайте попадания воды на уничтожитель.

Работа с аппаратом:

1. Установите уничтожитель в вертикальное положение.
2. Прежде, чем включить уничтожитель в сеть, проверьте соответствует ли напряжение в сети параметрам аппарата.
3. Включите уничтожитель с помощью кнопки включения на правой стороне уничтожителя.
4. Уничтожитель готов к работе, если индикатор готовности загорелся красным светом. Вставьте бумагу. Уничтожитель начнёт работу автоматически. По завершении работы, аппарат отключится так же автоматически.
5. При застревании бумаги автоматически сработает реверс. После того, как сработает реверс очистите загрузочное окно от бумаги. Разделите уничтожаемый блок на части и продолжите работу.
6. При необходимости, можно включить реверс вручную. Для этого воспользуйтесь кнопкой Реверса.
7. Для удобства уничтожения большого количества бумаги воспользуйтесь кнопкой непрерывной работы.
8. Уничтожитель имеет систему защиты двигателя, которая отключает двигатель при перегреве. При этом загорится индикатор перегрева. Возобновить работу можно будет через 45 минут.
9. При долгом простаивании уничтожителя без работы включается режим экономии электроэнергии. Загорается индикатор.
10. Своевременно очищайте корзину уничтожителя.

Технические характеристики:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Модель..... | S 145 |
| 2. Вид резки..... | перекрёстный |
| 3. Размер частиц..... | 2x15 мм |
| 4. Уровень секретности..... | 4 |
| 5. Уровень шума..... | 58 Дб |
| 6. Ширина загрузки..... | 220 мм |
| 7. Емкость корзины..... | 20 литров |
| 8. Максимальное кол-во листов..... | 10-11 (A4, 70г/м ²) |
| 9. Скорость уничтожения..... | 52 мм/сек. |
| 10. Мощность..... | 185 Вт |
| 11. Габариты..... | 350x265x570 мм |
| 12. Вес..... | 15,6 кг |

